


Innenzahnrad-  
pumpe  
**Baureihe HQI3\_**

Internal gear  
pump  
**series HQI3\_**

Pompe à  
engrenage intérieur  
**série HQI3\_**




**HOERBIGER**

Einsatzmöglichkeiten z. B. in Blechbearbeitungsmaschinen, Pressen, Fördertechnik, Sondermaschinen, usw.

Employment possibilities e. g. in sheet metal working machines, presses, conveying technology, special purpose machines, and so on.

Applications possibles par exemple dans les machines travaillant la tôle, les presses, la manutention, les machines spéciales, etc...



**Innenzahnrad-pumpe**  
**Baugröße 3**  
**20 - 50 cm<sup>3</sup>/U.**

Die neue Pumpengeneration, Segmentpumpen, System ECKERLE, sind spaltkompensierte Innenzahnradpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen. Die Eingriffslänge der Verzahnung verursacht geringe Volumenstrom- und Druckpulsation. Dies ist die Basis für geräuscharmen Lauf. Durch ihre Zuverlässigkeit, robustes Design und lange Lebensdauer ist sie besonders geeignet für den harten Industrie Einsatz.

**Internal gear pump size 3**  
**20 - 50 cm<sup>3</sup>/rev**

The new pump generation are segment pumps called System ECKERLE .The pumps are gap compensated internal gear pumps with a constant displacement volume. The working length of the gearing causes low volume flow- and pressure pulsation. This is the base for a low-noise running. Due to its reliability, durable design and long service life it is particularly suitable for industrial applications.

**Pompe à engrenage intérieur taille 3**  
**20 - 50 cm<sup>3</sup>/t**

La nouvelle génération de pompes type pompes à segments est appelée Système ECKERLE. Ces pompes sont du type pompes à engrenage intérieur à compensation de jeu, et délivrent un volume constant. La longueur optimale de dents en prise permet de très faibles pulsations de débit et de pression. Ceci est la condition d'un fonctionnement silencieux. Grâce à sa fiabilité, son design robuste, et sa durée de vie prolongée, cette pompe est parfaitement adaptée pour des applications industrielles exigeantes.

**350 bar**



#### Ausführung und Anschlußgröße

Flanschbefestigung  
SAE-B-2

#### Design and port size

Flange mounting  
SAE-B-2

#### Modèle et taille de raccordement

Fixation par bride  
SAE-B-2

**A1H536**

Dezember '04 / December '04 / Décembre '04

**HQI3- \_RK23-10S122\_**



#### Axialkompensation

Dieser Pumpentyp ist mit Axialscheiben zum Leckspaltausgleich in axialer Richtung ausgeführt. Die Abdichtung erfolgt durch eine stehende Scheibe gegen die laufenden Getriebeteile.

#### Axial compensation

This type of pump is designed with axial discs for the leak compensation in the axial direction. The sealing will be reached with a standing disc against the driving gears.

#### Compensation axiale

Ce type de pompe est muni de disques axiaux afin de compenser les fuites dans la direction axiale. Cette compensation est réalisée par la pression d'un disque non rotatif contre les éléments d'engrenages.

#### Radiale Kompensation



Der radiale Leckspaltausgleich wird durch ein geteiltes Füllstück erreicht. Eine federbelastete Dichtrolle gewährleistet weitestgehend leckspaltfreie Abdichtung. In Abhängigkeit vom Betriebsdruck wird der Leckspalt minimiert.

#### Radial compensation

The radial leakage compensation will be reached by a spleepled filler. The spring-loaded sealing roller guarantees almost complete leakage free sealing. In accordance to the operating pressure the clearance will be minimized.

#### Compensation radiale

La compensation radiale s'effectue par l'intermédiaire des deux segments. Les rouleaux d'étanchéité contraints par ressorts garantissent dans une large mesure une étanchéité parfaite. Suivant la pression de service, les 2 segments se trouvent appliqués au sommet des dents du pignon et de la couronne planétaire. L'application de plusieurs têtes garantit une étanchéité élevée.



## Kenngrößen

### Allgemein

#### Bauart

Innenzahnradpumpe in Segmentbauweise

#### Anschlußgröße

siehe Abmessungen

#### Fördervolumen und Masse

siehe Bestellangaben

#### Drehzahlbereich (min<sup>-1</sup>) bei 100% ED

NG 20 - NG 32: 400 – 2800

NG 40: 400 – 2200

NG 50: 400 – 1800

#### Maximale Drehzahl

NG 20 - NG 32:  $n_{max} = 3000 \text{ min}^{-1}$

NG 40:  $n_{max} = 2500 \text{ min}^{-1}$

NG 50:  $n_{max} = 1800 \text{ min}^{-1}$

#### Drehrichtung

rechts - auf Wellenende gesehen

#### Einbaulage

beliebig

#### Umgebungstemperaturbereich

min -20 °C, max +80 °C

#### Korrosionsschutz

phosphatiert

## Characteristics

### General

#### Type

Internal gear pump in segment design

#### Port size

see dimensions

#### Displacement and Weight (mass)

see order instructions

#### Range of drive speed (min<sup>-1</sup>) at duty cycle 100%

NG 20 - NG 32: 400 – 2800

NG 40: 400 – 2200

NG 50: 400 – 1800

#### Max. drive speed

NG 20 - NG 32:  $n_{max} = 3000 \text{ min}^{-1}$

NG 40:  $n_{max} = 2500 \text{ min}^{-1}$

NG 50:  $n_{max} = 1800 \text{ min}^{-1}$

#### Direction of rotation

clockwise - looking at the fan

#### Installation

arbitrary

#### Ambient temperature range

min -20 °C, max +80 °C

#### Rust protection

phosphated

## Caractéristiques

### Généralités

#### Type

Pompe à engrenage intérieur conception à segments

#### Taille de raccordement

voir dimensions

#### Cylindrée et Masse

voir indications de commande

#### Plage de vitesse de rotation (min<sup>-1</sup>) à taux de service 100%

NG 20 - NG 32: 400 – 2800

NG 40: 400 – 2200

NG 50: 400 – 1800

#### Vitesse de rotation ax.

NG 20 - NG 32:  $n_{max} = 3000 \text{ min}^{-1}$

NG 40:  $n_{max} = 2500 \text{ min}^{-1}$

NG 50:  $n_{max} = 1800 \text{ min}^{-1}$

#### Sens de rotation

sens horaire-en regardant du bout de l'arbre

#### Position de montage

indifférente

#### Plage de température ambiante

min -20 °C, max +80 °C

#### Protection contre la corrosion

phosphatée

## Hydraulische Kenngrößen

### Dauerbetriebsdruck (100% Einschalt-dauer)

$P_{Nom} = 330 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG 32}$

$P_{Nom} = 250 \text{ bar}; \quad \text{NG 40 - NG 50}$

### Maximaler Betriebsdruck (max.10sec., 15% ED)

$P_{max} = 350 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG32}$

$P_{max} = 300 \text{ bar}; \quad \text{NG40}$

$P_{max} = 280 \text{ bar}; \quad \text{NG50}$

### Einschaltdruckspitze (peak, 100 ms)

$P_{peak} = 400 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG32}$

$P_{peak} = 325 \text{ bar}; \quad \text{NG40}$

$P_{peak} = 300 \text{ bar}; \quad \text{NG50}$

### Eingangsdruck

$P_{max} = 2 \text{ bar}; P_{min} = 0,8 \text{ bar}$

### Druckflüssigkeit

Mineralöl nach DIN51524, andere Medien auf Anfrage

### Viskositätsbereich

min = 10 mm<sup>2</sup>/s, max = 300 mm<sup>2</sup>/s

### Startviskosität

max = 2000 mm<sup>2</sup>/s

### Druckflüssigkeitstemperatur bereich

min = -20 °C, max = +80 °C

### Verschmutzungsklasse für Druckmittel

max. Klasse 8 nach NAS 1638 zulässig

### Filterempfehlung

Filterrückhalterate  $\beta_{10} > 100$

## Hydraulic characteristics

### Continuous operating pressure (duty cycle 100%)

$P_{Nom} = 330 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG 32}$

$P_{Nom} = 250 \text{ bar}; \quad \text{NG 40 - NG 50}$

### Max. operating pressure (max.10sec., duty cycle 15%)

$P_{max} = 350 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG32}$

$P_{max} = 300 \text{ bar}; \quad \text{NG40}$

$P_{max} = 280 \text{ bar}; \quad \text{NG50}$

### Starting pressure peak (peak, 100 ms)

$P_{peak} = 400 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG32}$

$P_{peak} = 325 \text{ bar}; \quad \text{NG40}$

$P_{peak} = 300 \text{ bar}; \quad \text{NG50}$

### Inlet pressure

$P_{max} = 2 \text{ bar}; P_{min} = 0,8 \text{ bar}$

### Hydraulic medium

Mineral oil according to DIN51524, other media on request

### Viscosity range

min = 10 mm<sup>2</sup>/s, max = 300 mm<sup>2</sup>/s

### Starting viscosity

max = 2000 mm<sup>2</sup>/s

### Pressure media temperature range

min = -20 °C, max = +80 °C

### Contamination level for pressure medium

max. class 8 in accordance with NAS1638

### Filter

Rentention rate  $\beta_{10} > 100$

## Caractéristiques hydrauliques

### Pression continue de service (taux de service 100%)

$P_{Nom} = 330 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG 32}$

$P_{Nom} = 250 \text{ bar}; \quad \text{NG 40 - NG 50}$

### Pression max. de service (10sec. max., taux de service 15%)

$P_{max} = 350 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG32}$

$P_{max} = 300 \text{ bar}; \quad \text{NG40}$

$P_{max} = 280 \text{ bar}; \quad \text{NG50}$

### Pression d'enclenchement max. (pic, 100 ms)

$P_{peak} = 400 \text{ bar}; \quad \text{NG 20 - NG32}$

$P_{peak} = 325 \text{ bar}; \quad \text{NG40}$

$P_{peak} = 300 \text{ bar}; \quad \text{NG50}$

### Pression d'entrée

$P_{max} = 2 \text{ bar}; P_{min} = 0,8 \text{ bar}$

### Fluide hydraulique

Huile minérale suivant DIN51524, autres sur demande

### Plage de viscosité

min = 10 mm<sup>2</sup>/s, max = 300 mm<sup>2</sup>/s

### Viscosité de démarrage

max = 2000 mm<sup>2</sup>/s

### Plage de température du fluide hydraulique

min = -20 °C, max = +80 °C

### Degré de pollution

max. classe 8 suivant NAS 1638 admissible

### Filtration recommandée


Taux de filtration  $\beta_{10} > 100$

## Abmessungen (mm)


## Dimensions (mm)

## Dimensions (mm)


**HQI3 S122**



Druckanschluß  
Outlet port  
Bride de pression




Sauganschluß  
Inlet port  
Bride d'aspiration




Pumpe Pump Pompe NG	A	F	G	H	K	L	M	N
<b>020</b>	97,9	64	65	67	57	47,5	22	18
<b>025</b>	104,4	64	65	67	57	47,5	22	18
<b>032</b>	114,4	64	65	67	57	47,5	22	18
<b>040</b>	125,4	70	71	73	63	52,4	26,2	20
<b>050</b>	139,4	70	71	73	63	52,4	26,2	20

**HQI3 S122 /**



...S122 / 3...



...S122 / 2...



Pumpe Pump Pompe NG	AA
<b>005</b>	71
<b>006</b>	73
<b>008</b>	76
<b>011</b>	82
<b>013</b>	87
<b>016</b>	92
<b>019</b>	99
<b>022</b>	105
<b>025</b>	111

...NG 020 - 032\*  
...NG 020 - 050\*\*

...NG 040 - 050\*



gemeinsamer Sauganschluß bei Primärpumpennenngröße...  
common suction port with primary pump of the size...  
raccord d'aspiration commun à la pompe primaire de la taille...

\* mit Sekundärpumpe HQI3...

\* with secondary pump of the series HQI3...

\* avec la pompe secondaire de la série HQI3...


\*\* mit Sekundärpumpe HQI2...

\*\* with secondary pump of the series HQI2...

\*\* avec la pompe secondaire de la série HQI2...

## Kennlinien

gemessen bei  $1500 \text{ min}^{-1}$ , Viskosität 46 mm $^2$ /s




## characteristic curves

$1500 \text{ min}^{-1}$ , viscosity 46 mm $^2$ /s

## Courbes caractéristiques

$1500 \text{ min}^{-1}$ , viscosité 46 mm $^2$ /s



## Bestellangaben

Serienkennzeichnung siehe  
Basisinformationen

Typenbezeichnung  
Type code  
Code d'identification

## Order instructions

Production code see  
basic informations

HQI	3	-	040	R	K	2	3	-10	S122
1	2		3	4	5	6	7		8

## Indications de commande

Numéro de série voir  
informations générales

Bestellbeispiel  
Ordering example  
Spécifications de commande

### 1 Bauform Type Type

**HQI** Innenzahnradpumpe in Segmentbauweise  
Internal gear pump in segment design  
Pompe à engrenage intérieur à conception à segments

### 2 Baugröße Size Taille

**3** Baugröße 3  
Size 3  
Taille 3

### 3 Fördervolumen und Masse Displacement and weight Cylindrée et masse

<b>020</b>	20	13,4 kg
<b>025</b>	25	13,5 kg
<b>032</b>	32	13,7 kg
<b>040</b>	40	16,4 kg
<b>050</b>	50	17,5 kg

### 4 Drehrichtung Rotation Sens de rotation

**R** Rechts  
Clockwise  
à droite

### 5 Wellenende Drive shaft Arbre d'entraînement

**K** zylindrisch mit Durchtrieb  
Cylindrically with cone  
Cylindrique avec possibilité d'accouplement multipompes

### 8 Ausführung Model Version

**S122** Druckanschluß u. Sauganschluß radial  
Pressure port and inlet port radial  
Bride de pression et bride d'aspiration radiales

**S122/2..\*** Druckanschluß radial, gemeinsamer  
radialer Sauganschluß  
**S122/3..\*** Pressure port radial, common radial  
inlet port  
Bride de pression radiale, commun  
raccord d'aspiration radiale

\* Bei Doppelpumpenausführung wiederholt sich die Type ab der Baugröße

At double pump version the type code repeats itself starting from the size

À version de pompe double, le code d'identification se répète à partir de la taille

### 6 Befestigungsflansch Mounting flange Flasque de montage

**2** SAE-B-2-Flansch  
SAE-B-2 flange  
flasque SAE-B-2

### 7 Saug- und Druckanschluß Suction port and pressure port bride d'aspiration et bride de pression

**3** SAE-Flansch  
SAE-flange  
Flasque SAE

## Einbauhinweise

### Antrieb

- Es sind keine Radial- und Axialkräfte auf die Pumpenantriebswelle zulässig!
- Motor und Pumpe müssen exakt fluchten!
- Es sollten immer Kupplungen die zum Ausgleich von Wellenverlagerungen geeignet sind verwendet werden!
- beim Aufbringen der Kupplung Axialkräfte vermeiden d. h. nicht mit Schlaggegenständen oder durch Aufpressen montieren!

### Leitungen und Anschlüsse

- Schutzstopfen an der Pumpe entfernen
- Die lichte Weite der Rohre den Anschlüssen entsprechend auswählen (Sauggeschwindigkeit max. 1-1,5m/s)
- Eingangsdruck max. 2 bar absolut
- Rohrleitungen und Verschraubungen vor dem Montieren sorgfältig reinigen

### Empfehlung für Rohrverlegung

## Installation notes


### Actuation

- No radial and axial forces on the pump drive wave are permitted!
- Motor and pump must align exactly!
- Couplings, suitable for the compensation of the shaft misalignment, should be used!
- When mounting the couplings axial forces must be avoided; i.e. don't mount with hammer or by pressing on!

### Tubes and Connections

- Remove protection plugs at the pump
- Select clearance of the pipes according to the links (suction speed max. 1 - 1.5 m/s)
- Input pressure max. 2 bar absolute
- Carefully clean pipings and screw connections before installing

### Recommendation for pipe installation



- Rücklaufflüssigkeit darf unter keinen Umständen wieder direkt angesaugt werden, d. h. größtmöglichen Abstand zwischen Saug- und Rücklaufleitung wählen
- Rücklaufaustritt immer unterhalb des Ölspiegels legen
- Auf eine saug- und druckdichte Montage der Rohrleitungen achten

- Return liquid may never be directly sucked in again, i.e. the maximum distance between intake and return pipe must be chosen
- Return outflow must always be put underneath the surface of oil
- Ensure a suction-tight and pressure-tight assembly of the pipings

## Instructions de montage

### Transmission

- Aucun effort axial ou radial ne doit être appliqué sur l'arbre de transmission de la pompe!
- Moteur et pompe doivent être parfaitement alignés!
- Toujours utiliser des dispositifs d'accouplement adaptés pour une compensation du décentrage de l'arbre!
- Lors du positionnement du dispositif d'accouplement, éviter tout effort axial c'est à dire ne pas emmarcher sous pression ni en donnant des coups!

### Tuyauterie et raccords

- Retirer le capuchon de protection de la pompe.
- Choisir le diamètre intérieur de la tuyauterie en fonction de l'application (vitesse d'aspiration max. 1-1,5 m/s)
- Pression d'entrée max. 2 bar absolue
- Procéder à un nettoyage minutieux de la tuyauterie avant montage.

### Recommandation pour l'installation de la tuyauterie

- Le liquide de retour ne doit en aucun cas être directement réaspiré. Cela signifie que les tuyauteries d'aspiration et de retour doivent être le plus éloignées possible l'une de l'autre.
- La sortie d'huile de retour doit toujours se faire sous la surface du fluide hydraulique
- Assurer un assemblage de tuyauterie parfaitement étanche à l'aspiration et à la pression

## **Einbauhinweise**

## **Installation notes**

## **Instruction de montage**

### **Inbetriebnahmehinweise**

- Kontrollieren, ob die Anlage sorgfältig und sauber montiert ist.
- Druckflüssigkeit nur über Filter mit der erforderlichen Mindestdrückhalterate einfüllen.
- Drehrichtungspfeil beachten.
- Die Pumpe ohne Last anlaufen lassen und einige Sekunden drucklos fördern lassen, damit für ausreichende Schmierung gesorgt ist.
- Auf keinen Fall Pumpe ohne Öl laufen lassen.
- Nach Erreichen der Betriebswerte, Kontrolle der Rohrverbindungen auf Dichtheit. Überprüfen der Betriebstemperatur.
- Montage, Wartung und Instandsetzung der Pumpe darf nur von autorisiertem, ausgebildeten und eingewiesenen Personal durchgeführt werden!
- Pumpe darf nur mit den zulässigen Daten betrieben werden!
- Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen, welche die Sicherheit und Funktion betreffen, sind nicht zulässig!
- Die allgemein gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.

### **Initiation notes**

- Check whether the system is carefully and cleanly installed.
- Fill in hydraulic fluid only by using filters with the necessary minimum support rate.
- Consider direction of rotation arrow.
- Start the pump without load and let promote pressurefree for a few seconds, so that sufficient lubrication is provided.
- Do never leave pump running without oil.
- After achieving the operating states, check the fittings for tightness. Check the operating temperature.
- Assembly, maintenance and repair of the pump may only be executed by authorized, trained and instructed personnel!
- Pump may only be operated with the admissible data!
- Arbitrary changes and modifications, which concern security and function, are not admissible!
- The general valid safety regulations and rules for the prevention of accidents must absolutely be kept.

### **Conseils pour la mise en service**

- S'assurer que l'installation est montée minutieusement et proprement.
- Ne remplir de fluide hydraulique qu'à travers le filtre de pression et en respectant le taux de filtration minimum recommandé.
- Tenir compte du sens de rotation.
- Faire tourner la pompe sans charge et laisser refouler quelques secondes à pression nulle, afin d'assurer une lubrification suffisante.
- En aucun cas ne faire tourner la pompe sans huile.
- Après avoir atteint les valeurs de service, contrôler l'étanchéité de la tuyauterie. Vérifier la température de service.
- Le montage, la maintenance et la réparation de la pompe ne doivent être réalisés que par du personnel autorisé, compétent et informé!
- N'utiliser la pompe que suivant les données admissibles mentionnées!
- Aucune modification ou changement pouvant avoir une incidence sur la sécurité et le fonctionnement n'est admissible!
- Les instructions générales de prévoyance contre les accidents doivent impérativement être observées.



**HOERBIGER**